


Instrukcija izmēru noņemšanai Plisētām žalūzijām


Platuma izmēru noņemšana

- Veiciet stikla platuma mērījumu no blīv gumijas līdz otras malas blīv gumijai.
- Stikla izmēru noņemšanā ievērojiet precizitāti līdz 1 mm.



Augstuma izmēru noņemšana



- Veiciet stikla augstuma mērījumu no blīv gumijas līdz otras malas blīv gumijai.
- Stikla izmēru noņemšanā ievērojiet precizitāti līdz 1 mm



Инструкция по снятию замеров для Плиссе жалюзи

Измерение ширины

- Измерьте ширину стекла, от уплотнителя (резинки) до уплотнителя.
- Замер ширины стекла производится с точностью до 1мм.



Измерение высоты

- Измерьте высоту стекла, от уплотнителя (резинки) до уплотнителя.
- Замер высоты стекла производится с точностью до 1мм.

